

MÖÖBLI HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND:

1. Kõrgsurvelaminaat/melamineeritud plaat

Kõrgsurvelaminaadist tööpinnad kannatavad ka tugevat mehaanilist kulutust, enamikke kodumajapidamises kasutatavatest puhastusvahenditest, samuti nõrkade hapete toimet ning kõrget temperatuuri (lühiajaliselt kuni +180 kraadi).

Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega ning iganädalase hooldusena puhastada mitteabrsiivsete mööbli üld-puhastusvahenditega, mõlemal puhul kasutada pehmet puhastuslappi.

Raskesti eemaldatavad plekid võib puhastada näiteks alkoholi sisaldava klaasi puhastusvahendiga. (Tähelepanu! Enne kasutamist lahjendada). Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid.

Värvitud (poolmatt) puit- ja puitplaatpinnad on viimistletud kahekomponentsete katalüüt värvidega. Igapäevase- ja nädalase hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. Mitte kasutada rohket vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna alla.

2. Täispuut

Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega, kasutada pehmet puhastuslappi (mitte kasutada keemiat). Igakuise hooldusena vahatada mesilasvahaga kasutades pehmet lappi või porolooni tükki. NB! Kasutatud vahalappe mitte panna kinnisesse kilekotti!

3. Spoon/Vineer

Igapäevase ja nädalase hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. Mitte kasutada rohket vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna alla.

4. Mööblilukud ja mööbliukse hinged

Mööblilukud ei vaja regulaarset hooldust kuid mööblihinged tuleb vajadusel reguleerida.

Sahtlisiinid

Normaalsel kasutusel sahtlisiinid regulaarset hooldust ei vaja. Sahtlisiinide maksimaalne kandevõime on 300N

Roostevabast terasest pinnad on väga pikaajalised ning ei vaja tihedat hooldust. Määrumise korral tuleks plekid puhastada võimalikult kiiresti. Selleks võib kasutada seepi või õrnatoimelist pesuvahendit ning sooja vett. Tugevamad plekid võib eemaldada alkoholi, lahusti või atsetooniga. Peale puhastamist tuleb esemed loputada puhta külma veega ja seejärel kuivatada. Lihvitud roostevabast terasest pindu võib puhastada abrasiivpesuvahendiga, hõõrudes piki lihvjoot. Poleeritud pindade korral ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid.

Pulbervärvitud pinnad

Tegemist on enamasti mehhaaniliselt tugevate pindadega. Pulbervärvitud detailid on praktiliselt hooldusvabad. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada niisket lappi, seepi või õrnatoimelist pesuvahendit. Kindlasti ei tohi kasutada abrasiivsed vahendeid, eriti nitro lahustit ja atsetooni

MÖÖBLI HOOLDAMINE:

Mööbli valmistamisel on kasutatud vastupidavaid ja lihtsalt hooldatavaid materjale.

Lakitud, värvitud ja õliga immutatud pinnad tuleb hoida kuivana. Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada kohe, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda.

Kui koristamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte sellel

kuivada lasta. Vahasisid sisaldavaid puhastus-, poleerimis- ja läiget andvaid vahendeid on soovitatav kasutada kord kuus, vajadusel tihedamini, kuid mitte sagedamini kui üks kord nädalas.

Puhastusvahend tuleb pihustada lapile, mitte puhastatavale pinnale.

Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid orgaanilisi ühendeid nagu atsetoon, piiritus, bensiin, küünelaki eemaldaja jm. Samuti ei tohi kasutada pleegitavaid ning abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ja vedelikke, küürimispulbreid, harju ja muid mehaanilisi abivahendeid.

5. Pehme mööbel

Tugevalt märdunud puitpindu võib puhastada alkoholivaba pesuvahendiga. Pärast puhastamist tuleb pinnad hoolikalt kuivatada. Mööbli puidust osa ei tohi puhastada vahendiga mis sisaldab atsetooni või teisi tugevaid lahusteid või abrasiivseid aineid.

6. Nahkmööbel

Kuigi nahkmööbli pealispinda ei ohusta maha läinud keefir ega punase veini plekid, tuleb ka selle eest hoolt kanda. Niiske lapp eemaldab lahtise tolmu ja purud, mõnikord võiks lappi niisutada ka seebiveega. Tolmuimejaga saab kätte diivani voltide vahele pudenenud purud. Heleda nahkmööbli hirm on värviandvad teksapüksid ning pastapliiats. Need võivad jätta kustumatuid jälgi.

Kui seebiveest ei piisa, tuleb appi võtta spetsiaalsed nahkmööbli puhastusvahendid — ei tee paha, kui neid kasutatakse paar korda aastas ka sellise mööbli puhul, mis must ei näigi. Pärast puhastamist aga tuleks mööbel hooldusvahendiga üle käia. Naha hooldamine hoiab naha elastsena ning nahkmööbli eluiga pikeneb.

7. Kangas

Kangast võib puhastada vee baasil olevate puhastusvahenditega – kanga puhastamiseks mõeldud vahtude või šampoonidega. Kasutada säästlikult ja vältida üle märgamist. Märkus: Alati testida puhastusvahendit kanga peal, mis ei paista silma - näiteks padja alumisel äärel. Kui eemaldate riidelt plekke, siis laske normaalselt kuivada, ei tohi hõõruda!

Kui ümber on läinud vedelikud, mis ei sisalda rasva (limonaad, õlu), tuleks esmalt haarata mingi vett imav materjal (salvrätik, kuivatuspaber, kas või WC-paber) ja püüda riidelt võimalikult palju vedelikku eemaldada. Seejuures ei tohi riiet hõõruda — nii pressite vedeliku kangasse sisse. Seejärel kasutada puhast riiet, leiget vett ning kergelt ringjaid liigutusi. Vereplekkide eemaldamist alustada külma veega.

Igapäevaseks ja nädalaseks hoolduseks on soovitatav kanga kuivpuhastus tolmuimejaga. Raskesti eemaldatavad plekid võib puhastada spetsiaalsete kangastele mõeldud vee baasil olevate puhastusvahtude või šampoonidega.

Kõige parema tulemuse saab, kui lasta diivanid-tugitoolid keemiliselt puhastada. Seda teevad puhastusfirmad kliendi juures. Keemiline puhastus on sobivaim neile, kes on allergilised või ei talu kokkupuudet kodukeemiaga.

Et vältida pilling riide topiliseks muutumist, soovitame:

- 1) Ära hõõru tolmuimejaga riiet edasi-tagasi või tugeval survele;
- 2) kokkupuudet lemmikloomadega;
- 3) Väldi toote kasutamisel villaseid riideid nagu villane tekk, välis riided (näiteks teksad).

8. Klaas

Klaasuksi, ukseklaase ja muid klaasesemeid soovitame puhastada tavaliste klaasipuhastuse vahenditega, kasutada pehmet puhastuslappi või majapidamispaperit.

9. Toolid

Toolid tuleks tolmuimeja ja niiske pehme lapiga kergelt puhastada kord nädalas. Plastosi soovitame puhastada niiske pehme lapiga.

10. Metall/teras pinnad

Terasest pinnad on väga pikaealised ning ei vaja tihedat hooldust. Määrumise korral tuleks plekid puhastada võimalikult kiiresti. Selleks võib kasutada seepi või õrnatoimelist pesuvahendit ning sooja vett. Tugevamad plekid võib eemaldada alkoholi, lahusti või atsetooniga. Peale puhastamist tuleb esemed loputada puhta külma veega ja seejärel kuivatada. Lihvitud roostevabast terasest pindu võib puhastada abrasiivpesuvahendiga, hõõrudes piki lihvjoot. Poleeritud pindade korral ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid.

VASTUPIDAVUS

Mööblipindade vastupidavust on kontrollitud standardi EN 12720 järgi. Mööblile sattudes ei kahjusta järgmised vedelikud selle pealispinda: vesi 24 tunni jooksul, alkohol (40%) 6 tunni jooksul, kohv 6 tunni jooksul. Töökohtade vastupidavus ja tugevus vastab GOST 16371-93 nõuetele. Riulikandurite tugevust ja läbipainet on kontrollitud vastavalt ISO 7170-93 standardile.

MÖÖBLI KASUTAMINE JA HOIDMINE

- Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele.
- Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10 °C ja suhteline õhuniiskus on 40-60%.
- Mööbel peab olema kaitstud otseste päikesekiirte eest, kuna nende mõjul muutub toote värvus ja välimus: välispind võib ebahülaselt pleekida, lakk- ja värvkate praguneda, peeglid tuhmuda.
- Mööbliesemete riioleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi.
- Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete ukсед ja laekad hoida suletuna.
- Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
- Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aegajalt pingutada.
- Ratastel tooted on mõeldud kasutamiseks siledal pinnal (mitte lükata tooteid üle lävepakude jms)
- Ärge asetage mööblile teravate servade või metallalusega esemeid!
- Tool on ette nähtud ainult istumiseks. Tooli kahjustamise vältimiseks ei tohi: sõita tooliga mööda tuba; toolile astuda; toolile hüpata; lasta teistel oma tooli reguleerida; liikuda tooliga vastu seinu, mööblit või muid objekte; tooli ümber lükata ega tõugata vastu kõvu objekte, sellisel juhul võivad tooli detailid, nt. rattad vms, puruneda; tooli kangmehhanisme valesti tõmmata ega painutada; toolil kiikuda, st seljatoele ei tohi järsult ega liiga suure koormusega peale langeda. Ladustamisel asetada kahe tooli istme vahele kaitse, vältimaks kanga määrumist ja kulumist.
- Vältimaks mööbli vigastamist ühest kohast teise kolimisel, tuleb seda transportida lahti monteerituna ja hoolikalt pakituna.

GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE,

kui mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud; garantiiaja jooksul on mööblit ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on reguleeringud paigast läinud; mööblit on garantiiaja jooksul ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud; mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile; kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel. Garantii alla ei kuulu: loomulik

Kumer Saag OÜ / www.kumersaag.ee / info@kumersaag.ee / +372 555 12 999

Adress: Aia põik 4, Harku Alevik, Harku Vald, 76902 Harjumaa.

Reg nr: 11611586 / KMKR: EE101287683

IBAN: EE162200221045093123 SWEDBANK SWIFT/BIC HABAE2X

kulumine ja pleekimine; hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal; kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid vms).